

Для установки программы на компьютер необходимо:

1. Дважды щёлкнув мышкой по файлу CDM21228\_Setup.exe запустить установку USB-драйвера.
2. По окончании установки драйвера скопировать в отдельную папку на диске файлы AcronM\_Portativ.exe и AcronM\_Portativ.pdf.

Запуск программы осуществляется двойным щелчком мышки по файлу AcronM\_Portativ.exe.

Для считывания данных из прибора подключите прибор к компьютеру с помощью входящего в комплект прибора кабеля. Включите прибор и компьютер, запустите программу “AcronM\_Portativ.exe”. Нажмите на кнопку «Считать архив». В нижней части окна программы будет отображаться информация о ходе считывания архивов из прибора. После успешного считывания архивов будет развернуто окно «Краткие сведения о считанном архиве», в котором представлены заголовки архивов измерений прибора. Каждый из полученных архивов можно просмотреть в краткой форме, в виде таблицы и в виде графика. Для этого предназначены кнопки «Заголовок», «Таблица», «График». В форме «График» есть возможность растянуть интересующую область на весь экран, для чего установите курсор мышки в верхнем левом углу интересующей области и при нажатой левой клавише переведите курсор в правый нижний угол, после чего отпустите кнопку мышки. Для сохранения полученных данных мышкой выберите строку с архивом, который необходимо сохранить и нажмите кнопку «Сохранить файл». В появившемся окне введите имя файла и нажмите кнопку «Сохранить». Будет сохранен только выделенный архив. При закрытии окна «Краткие сведения о считанном архиве» будет выдано сообщение о несохраненных архивах, если они есть, и предложено их сохранить.

Для просмотра ранее сохраненных файлов запустите программу “AcronM\_Portativ.exe” и нажмите кнопку «Открыть файл». Появится окно открытия файла, в котором будут выведены все ранее сохраненные файлы. Двойным щелчком мыши или вводом имени файла с клавиатуры выберите необходимый файл. В открывшемся окне будут выведены краткие сведения выбранного файла. Нажатием кнопок в верхней части окна выберите форму представления данных: таблицу или график. В форме «График» есть возможность растянуть интересующую часть на весь экран, для чего установите курсор мышки в верхнем левом углу интересующей области и, при нажатой левой клавише, переведите курсор в правый нижний угол, после чего отпустите кнопку мышки.

Для передачи данных в другие программы, например, в excel, необходимо отобразить файл в виде таблицы, после чего нажать на кнопку "сохранить как текст" и в открывшемся окне ввести имя сохраняемого файла. Файл будет сохранён в текстовом формате.